

SFJ-2000SP組立要領



:ファン一体マストを本機に挿入します。スプリングをつぶして挿入してください。

その後アルミカラーを本機に挿入し、前方からセットスクリュー、後方からステーで確実に固定してください。マスト止めボルトを締め付けマスト高さを固定してください。

マスト止めネジは組み立て後も絶対に外さないでください。マストが勢いよく飛び出しケガをするおそれがあります。



:ファンの電源のコンセントおよび、配管のカブラをそれぞれ本機側と取り付けして下さい。
以上で組立は完了です。



:フォグノズルをファン前面に取り付けて下さい。(5個)