

SUPERACE® WASHER **NEW**

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!  
温度上昇が早く安定した温水を維持

# SHJ-Sシリーズ

凍結防止  
ヒーター

不凍液  
自吸装置

寒冷地でも  
安心して  
使用可能

SHJ-1408S・SHJ-1510S  
(2.2kw/3.0PS、3.7kw/5.0PS)



SHJ-2510S  
(5.5kw/7.5PS)



**安心のボイラー保護装置**

- 過熱防止** 95℃以上では過熱検知器が作動しバーナーを消火します。
- 異常燃焼防止** 点火異常時は炎感知器が作動しバーナーを消火します。
- 空焚き防止** 使用中に水位が低下したときは水位検知器が作動し、バーナーを消火。水位が回復すると再点火します。

**安全設計のエレクトリックコントロール**

IC制御によるバーナーコントロールに加え[温度][圧力][水量]に自動制御機能を搭載!安全に温水洗浄をご利用いただけます。

**OPTION**

- クーラントタンク**…高圧ポンプの凍結防止のためのクーラント投入に便利
- 湯水停止装置**…水がなくなった場合に自動でモーターを停止させ空運転による高圧ポンプの摩耗を防止(SHJ-2510Sは除く)
- 自動運転停止装置**…吐出していない場合に自動で高圧ポンプを停止し摩耗を防止(SHJ-2510Sは除く)

仕様

型式名	SHJ-1408S	SHJ-1510S	SHJ-2510S	
コードNo.	[50Hz]03BA30 [60Hz]03BB30	[50Hz]03BA14 [60Hz]03BB14	[50Hz]03BA21 [60Hz]03BB21	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	7.8(80)	9.8(100)	10.0(102)
	水量(L/min)	14.0	15.0	25.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	846/873[50Hz/60Hz]	1087/1121[50Hz/60Hz]	659/651[50Hz/60Hz]
モーター	出力	[50Hz]2.2kW/1450min <sup>-1</sup> [60Hz]2.2kW/1745min <sup>-1</sup>	[50Hz]3.7kW/1450min <sup>-1</sup> [60Hz]3.7kW/1745min <sup>-1</sup>	[50Hz]5.5kW/1450min <sup>-1</sup> [60Hz]5.5kW/1745min <sup>-1</sup>
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200		
ボイラー	キャブタイヤ	2.0mm <sup>2</sup> ×4芯×7m	3.5mm <sup>2</sup> ×4芯×7m	5.5mm <sup>2</sup> ×4芯×5m
	設定温度	常温~80℃(サーモ設定範囲内)		
	消費燃料(L/h)	5	6	9
	燃料 燃料タンク容量(L)	白灯油		40
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1051×774×1075		1155×775×1352	
質量(kg)	155.0	175.0	240.0	
標準付属品	ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック*			
	噴口扇形 1/8 1574		噴口扇形 1/8 30×15/14.8	
	高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*			
	給水ホースASY φ15×3m*		給水ホースASY φ19×3m*	
	ファインクランプ 17-26 D26		ファインクランプ 19-28 D28	
	給湯蛇口 煙突			

\*SHJ-1408S/1510Sは1点吊りフック付



〈使用例〉



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に  
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE®  
WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-18	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089